



# Strommessmodul 800-CT8-A

Erweiterungsmodul für Basisgeräte der 800er-Serie

## Benutzerhandbuch und technische Daten





**Geeignete Basisgeräte und Anzahl der Modulsteckplätze (Slots):**

Geeignete Basisgeräte / Anzahl freier Slots	Slot-Belegung eines Moduls 800-CT8-A am Basisgerät
UMG 801 (ab FW 1.5.0) / 10 Slots	1 Slot

*Tab. geeignete Basisgeräte*

**Strommessmodul 800-CT8-A**

(Geeignet für Basisgeräte der 800er-Serie)

Dok.-Nr.: 2.053.090.1.a


Stand: 12/2023

Die deutsche Version ist die Originalausführung der Dokumentation

## Technische Änderungen vorbehalten

Die Inhalte unserer Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Informationsstand. Dennoch weisen wir darauf hin, dass die Aktualisierung dieses Dokuments nicht immer zeitgleich mit der technischen Weiterentwicklung unserer Produkte durchgeführt werden kann. Informationen und Spezifikationen können jederzeit geändert werden. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Version unter [www.janitza.de](http://www.janitza.de).

## Informationen zur Software GridVis®

 Janipedia: [wiki.janitza.de](http://wiki.janitza.de)

 Tutorials: [youtube.com/@gridvis](https://youtube.com/@gridvis)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Hinweise zu den Geräten und zum Benutzerhandbuch</b> .....	8
1.1 Haftungsausschluss.....	8
1.2 Urheberrechtsvermerk.....	8
1.3 Technische Änderungen.....	8
1.4 Über dieses Benutzerhandbuch.....	8
1.5 Defektes Gerät/Entsorgung.....	9
<b>2. Sicherheit</b> .....	10
2.1 Darstellung der Warn- und Sicherheitshinweise.....	10
2.2 Gefahrenstufen.....	10
2.3 Produktsicherheit.....	10
2.4 Gefahren im Umgang mit dem Gerät, der Komponenten und Module.....	11
2.5 Elektrotechnisch qualifiziertes Personal.....	12
2.6 Gewährleistung bei Schäden.....	12
2.7 Sicherheitshinweise zum Umgang mit Stromwandlern.....	12
<b>3. Produktbeschreibung</b> .....	14
3.1 Strommessmodul 800-CT8-A.....	14
3.2 Eingangskontrolle.....	15
3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	15
3.4 Modul-Funktionen im Überblick.....	15
3.5 EU-/UKCA-Konformitätserklärung.....	16
3.6 FCC-Konformitätserklärung.....	16
3.7 Messwandler.....	16
3.8 Lieferumfang.....	16
3.9 Bedienkonzept.....	17
3.10 Netzanalysesoftware GridVis® .....	17
<b>4. Montage</b> .....	18
4.1 Modul montieren.....	18
4.2 Modul-Kommunikation kontrollieren.....	21
4.3 Fehlerhafte Modul-Kommunikation.....	21
<b>5. Anschlüsse/Bedienelemente</b> .....	22

<b>6. Kennzeichnung des Moduls - Typenschild</b> .....	23
<b>7. Installation</b> .....	24
7.1    Strommessung mit dem Modul.....	24
7.2    Klemmenbelegung - Anschlussvariante.....	24
7.3    Beispiel Prinzipschaltbild „Anschlussvariante Strommessung“.....	25
7.4    Modul-Identifikation / Diagnose am Basisgerät.....	26
7.4.1    Eintrag - Identifiziere alle Module.....	26
7.4.2    Eintrag - Identifiziere ein Modul.....	27
7.4.3    Modul-Identifikation - LED-Blink-Intervall.....	27
<b>8. Modul-Kommunikation / PC-Verbindung</b> .....	28
8.1    Modul-Kommunikation.....	28
8.2    PC-Verbindung des Basisgeräts mit dem Strommessmodul.....	28
8.2.1    Verbindung mit einem DHCP-Server und PC.....	28
8.2.2    PC-Direktverbindung zum Basisgerät mit Strommessmodul oder Ihrer Modulreihe über die Ethernet-Schnittstelle.....	28
8.3    Optionen der Modul-Kommunikation.....	29
8.3.1    Modul-Handhabung in der Software GridVis®.....	29
8.3.2    Homepage des Basisgeräts.....	29
<b>9. Bedienung und Tastenfunktion des Basisgeräts mit Modul</b> .....	30
9.1    Bedienung und Tastenfunktion des Basisgeräts mit Modul 800-CT8-A.....	30
9.2    Modulrelevante Menüeinträge des Basisgeräts mit einem Modul 800-CT8-A.....	30
<b>10. Modulrelevante Konfigurationen</b> .....	34
10.1    Stromwandler-Konfiguration am Basisgerät.....	34
10.2    Stromwandler-Konfiguration in der Software GridVis®.....	35
10.3    Stromwandler-Konfiguration über die Messgeräte-Homepage des Basisgeräts.....	35
<b>11. Modulrelevante Messwertanzeigen</b> .....	36
<b>12. Geräteansichten</b> .....	44

<b>13. Technische Daten</b> .....	45
13.1 Technische Spezifikationen.....	45
13.2 Kenngrößen von Funktionen (nur in Verbindung mit dem UMG 801 als Basisgerät gültig!).....	47
<b>14. Demontage</b> .....	48
<b>15. Modultausch/Fehlerfall</b> .....	50
15.1 Modul tauschen.....	50
15.2 Modul - Fehlerfall.....	51
<b>16. Service und Wartung</b> .....	52
16.1 Instandsetzung.....	52
16.2 Service.....	52
16.3 Gerätejustierung.....	52
16.4 Kalibrier-Intervalle.....	52
16.5 Firmware-Update.....	52
16.6 Vorgehen im Fehlerfall.....	52
16.7 Modul auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	52
16.8 Information zum Speichern von Messwerten und Konfigurationsdaten.....	53



## 1. Hinweise zu den Geräten und zum Benutzerhandbuch

### 1.1 Haftungsausschluss

Die Beachtung der Nutzungsinformationen zu den Geräten (Modulen/Komponenten) ist Voraussetzung für den sicheren Betrieb und um angegebene Leistungsmerkmale und Produkteigenschaften zu erreichen.

Für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die durch Nichtbeachtung der Nutzungsinformationen entstehen, übernimmt die Janitza electronics GmbH keine Haftung.

Sorgen Sie dafür, dass die Nutzungsinformationen zu den Produkten leserlich zugänglich sind.

### 1.2 Urheberrechtsvermerk

© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnu. Alle Rechte vorbehalten.

Jede, auch auszugsweise, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und sonstige Verwertung dieser Nutzungsinformation ist verboten.

Alle Markenzeichen und ihre daraus resultierenden Rechte gehören den jeweiligen Inhabern dieser Rechte.

### 1.3 Technische Änderungen

- Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät (Modul/Komponente) mit dem Benutzerhandbuch übereinstimmt.
- Dieses Benutzerhandbuch ist gültig für das Modul 800-CT8-A. Gesonderte Gültigkeiten und Unterscheidungen sind gekennzeichnet.
- Lesen und verstehen Sie zunächst produktbegleitende Nutzungsinformationen.
- Halten Sie produktbegleitende Nutzungsinformationen während der gesamten Lebensdauer verfügbar und geben Sie diese gegebenenfalls an nachfolgende Benutzer weiter.
- Informieren Sie sich über Geräte-Revisionen und die damit verbundenen Anpassungen der produktbegleitenden Nutzungsinformationen auf [www.janitza.de](http://www.janitza.de).

### 1.4 Über dieses Benutzerhandbuch

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zum Benutzerhandbuch, informieren Sie uns bitte per E-Mail: [info@janitza.de](mailto:info@janitza.de).

---

#### **INFORMATION**

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt das Modul 800-CT8-A zu einem geeigneten Basisgerät (siehe „Tab. geeignete Basisgeräte“ auf S. 2) und liefert Informationen zum Betrieb der Geräte- und Module.

Beachten Sie zu diesem Benutzerhandbuch auch weiterführende Nutzungsinformationen, wie:

- die Installationsanleitung.
- das Datenblatt.
- den Beileger „Sicherheitshinweise“.
- den Beileger zur Montage der Module.
- die Nutzungsinformationen zum Basisgerät und der integrierten Module Ihrer Messgeräte- und Modul-Topologie.

Ferner besitzt die **Software GridVis®** eine „Online-Hilfe“.

---

#### **INFORMATION**

Unsere Nutzungsinformationen verwenden die nach der Grammatik männliche Form im geschlechtsneutralen Sinne! Sie sprechen immer Frauen, Männer und Diverse an. Um Texte leichter lesbar zu halten, wird auf Unterscheidungen verzichtet. Wir bitten um Verständnis für diese Vereinfachungen.

---



## 1.5 Defektes Gerät/Entsorgung

Bevor Sie **defekte Geräte, Module oder Komponenten** zur Überprüfung zurück an den Hersteller senden:

- Kontaktieren Sie den Support des Herstellers.
- Versenden Sie Geräte, Module oder Komponenten komplett mit Zubehör.
- Berücksichtigen Sie hierbei die Transportbedingungen.

---

### **INFORMATION**

Defekte oder beschädigte Geräte, Module oder Komponenten senden Sie bitte zurück an die Janitza electronics GmbH unter Berücksichtigung der Versandvorschriften für Luftfracht und Straße (komplett mit Zubehör).

Beachten Sie gesonderte Bestimmungen für Geräte mit verbauten Batterien oder Akkus!

---

Versuchen Sie nicht, das Gerät (das Modul, die Komponente) eigenständig zu öffnen oder zu reparieren, da ansonsten der Anspruch auf Gewährleistung erlischt!

Für die **Entsorgung** des Geräts (des Moduls, der Komponente) beachten Sie bitte nationale Bestimmungen! Entsorgen Sie gegebenenfalls einzelne Teile, je nach Beschaffenheit und existierende länderspezifische Vorschriften, z.B. als

- Elektroschrott,
- Batterien und Akkumulatoren,
- Kunststoffe,
- Metalle.

Beauftragen Sie unter Umständen einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb mit der Verschrottung.

Informationen zu „Service und Wartung“ Ihres Geräts finden Sie im Kap. „16. Service und Wartung“ auf S. 52.

## 2. Sicherheit

Das Kapitel Sicherheit enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen.

### 2.1 Darstellung der Warn- und Sicherheitshinweise

Die nachstehend aufgeführten Warnhinweise

- finden Sie in allen Nutzungsinformationen.
- finden Sie auf den Geräten selbst.
- verweisen auf potenzielle Risiken und Gefahren.
- bekräftigen Informationen, die Vorgehensweisen verdeutlichen oder vereinfachen.



Das zusätzliche Symbol auf dem Gerät (Modul/Komponente) selbst deutet auf eine elektrische Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.



Das allgemeine Warnsymbol macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um mögliche Verletzungen oder gar Todesfälle zu vermeiden.



### 2.2 Gefahrenstufen

Warn- und Sicherheitshinweise sind durch ein Warnsymbol hervorgehoben und die Gefahrenstufen sind je nach Gefährdungsgrad wie folgt dargestellt:

#### **GEFAHR**

Warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr, die bei Nichtbeachtung zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führt.

#### **WARNUNG**

Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.

#### **VORSICHT**

Warnt vor einer unmittelbar gefährlichen Situation, die bei Nichtbeachtung zu geringfügigen oder mäßigen Verletzungen führen kann.

#### **ACHTUNG**

Warnt vor einer unmittelbar gefährlichen Situation, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden oder Umweltschäden führen kann.

#### **INFORMATION**

Verweist auf Vorgänge bei denen **keine** Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

### 2.3 Produktsicherheit

Die Geräte, Komponenten und Module entsprechen dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, trotzdem können Gefahren entstehen.

Beachten Sie Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise. Sollten Sie den Hinweisen nicht folgen, kann dies Personenschäden und/oder Schäden am Produkt hervorrufen.

Jegliche unerlaubte Manipulation oder Verwendung der Geräte und der Module,

- die über die angegebenen mechanischen, elektrischen oder anderweitigen Betriebsgrenzen hinausgeht, kann Personenschäden und/oder Schäden am Produkt hervorrufen.
- begründet „Missbrauch“ und/oder „Fahrlässigkeit“ im Sinne der Gewährleistung für das Produkt und schließt somit die Gewährleistung für die Deckung möglicher daraus folgender Schäden aus.

Lesen und verstehen Sie vor der Installation, dem Betrieb, der Wartung und dem Gebrauch der Geräte, Komponenten und Module, das Benutzerhandbuch und die Nutzungsinformationen zum Basisgerät.

Betreiben Sie die Geräte, Komponenten und Module nur in einwandfreiem Zustand unter Beachtung dieses Benutzerhandbuchs und der beiliegenden Nutzungsinformationen. Senden Sie defekte Geräte, Komponenten oder Module unter Beachtung der Transportbedingungen zurück an den Hersteller. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch während der gesamten Lebensdauer Ihres Produkts auf und halten es zum Nachschlagen bereit.

Beachten Sie bei Gebrauch Ihres Geräts, Ihrer Komponente oder Ihres Moduls zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften für Ihre Anlage.

## 2.4 Gefahren im Umgang mit dem Gerät, der Komponenten und Module

Beim Betrieb elektrischer Geräte, Komponenten oder Module stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung. Es können deshalb schwere Körperverletzung oder Sachschäden auftreten, wenn nicht fachgerecht gehandelt wird.

- Beachten Sie im Umgang mit unseren Geräten, Komponenten oder Modulen deshalb grundsätzlich:
- die im Benutzerhandbuch und auf dem Typenschild genannten Grenzwerte nicht überschreiten! Dies ist auch bei der Prüfung und Inbetriebnahme zu beachten!
  - Sicherheits- und Warnhinweise in allen Nutzungsinformationen, die zu den Geräten, Komponenten oder Modulen gehören!

### **WARNUNG**

**Die Missachtung von Anschlussbedingungen der Janitza-Messgeräte, -Module oder -Komponenten kann zu Verletzungen bis hin zum Tod oder zu Sachschäden führen!**

- Janitza-Messgeräte, -Module oder -Komponenten nicht für kritische Schalt-, Steuerungs- oder Schutzanwendungen verwenden, bei denen die Sicherheit von Personen und Sachwerten von dieser Funktion abhängt.
- Schalthandlungen mit den Janitza-Messgeräten, -Modulen oder -Komponenten nicht ohne vorherige Prüfung Ihres Anlagenverantwortlichen mit Fachkenntnis vornehmen! Dabei sind insbesondere die Sicherheit von Personen, Sachwerten und einschlägige Normen zu berücksichtigen!

### **WARNUNG**

**Verletzungsgefahr durch elektrische Ströme und Spannung!**

Schwere Körperverletzungen oder Tod können erfolgen! Beachten Sie deshalb:

- **Berühren Sie keine blanken, abisolierten Adern oder berührungsgefährliche Eingänge der Geräte, Komponenten und Module.**
- **Vor Arbeitsbeginn an Ihrer Anlage, die Anlage spannungsfrei schalten! Gegen Wiedereinschalten sichern! Spannungsfreiheit feststellen! Erden und Kurzschließen! Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken!**
- **Achten Sie auch bei der Bedienung und Fehlersuche (insbesondere bei Hutschienengeräten) die Umgebung auf gefährliche Spannungen zu prüfen und gegebenenfalls abzuschalten!**
- **Tragen Sie für Arbeiten an Elektroanlagen Schutzkleidung und eine Schutzausrüstung nach geltenden Richtlinien!**
- **Vor Anschluss von Verbindungen das Gerät/ die Komponente/das Modul am Schutzleiteranschluss, wenn vorhanden, erden!**
- **Blanke oder abisolierte Adern, die unter Spannung stehen nicht berühren! Leiter aus Einzeldrähten mit Aderendhülsen versehen!**
- **Gefährliche Spannungen können in allen mit der Spannungsversorgung verbundenen Schaltungsteilen anstehen.**
- **Ihre Leitungen, Kabel und Geräte mit einem geeigneten Leitungsschutzschalter/einer Sicherung sichern!**
- **Sicherheitsvorrichtungen niemals abschalten, demontieren oder manipulieren!**
- **Auch nach Abtrennen der Versorgungsspannung können gefährliche Spannungen im Gerät oder in der Komponente (Modul) vorhanden sein (Kondensatorspeicher).**
- **Betriebsmittel mit Stromwandlerkreisen nicht offen betreiben.**
- **Nur Schraubklemmen mit gleicher Polzahl und Bauart verbinden!**
- **Die im Benutzerhandbuch und auf dem Typenschild genannten Grenzwerte nicht überschreiten! Dies ist auch bei der Prüfung und der Inbetriebnahme zu beachten.**
- **Sicherheits- und Warnhinweise in den Nutzungsinformationen, die zu den Geräten, Komponenten oder Modulen gehören!**

## 2.5 Elektrotechnisch qualifiziertes Personal

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, darf nur elektrotechnisch qualifiziertes Personal an Geräten und deren Komponenten, Modulen, Baugruppen, Systemen und Stromkreisen arbeiten mit Kenntnissen

- der nationalen und internationalen Unfallverhütungsvorschriften.
- in Standards der Sicherheitstechnik.
- in Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Freischalten, Erden und Kennzeichnen von elektrotechnischen Betriebsmitteln.
- in den Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung.

Elektrotechnisch qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise aller zum Gerät und dessen Komponenten (Module) gehörenden Nutzungsinformationen sind Personen, die eine fachliche Qualifikation als Elektrofachkraft nachweisen können.

### **WARNUNG**

#### **Warnung vor unerlaubten Manipulationen oder unsachgemäßer Verwendung des Geräts oder dessen Komponenten (Module)!**

Das Öffnen, Zerlegen oder unerlaubtes Manipulieren des Geräts und dessen Komponenten (Module), das über die angegebenen mechanischen, elektrischen oder anderweitigen Betriebsgrenzen hinausgeht, kann zu Sachschaden oder Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- **Es darf nur elektrotechnisch qualifiziertes Personal an Geräten und deren Komponenten (Module), Baugruppen, Systemen und Stromkreisen arbeiten!**
- **Verwenden Sie Ihre Geräte oder Ihre Komponenten (Module) stets so, wie in den zugehörigen Nutzungsinformationen beschrieben.**
- **Senden Sie bei erkennbaren Beschädigungen das Gerät oder die Komponente (Modul) zurück an den Hersteller!**

## 2.6 Gewährleistung bei Schäden

Jegliche unerlaubte Manipulation oder Verwendung des Geräts, der Komponente oder des Moduls begründet „Missbrauch“ und/oder „Fahrlässigkeit“ im Sinne der Gewährleistung für das Produkt und schließt somit die Gewährleistung für die Deckung möglicher, daraus folgender Schäden aus. Beachten Sie hierzu Kap. „3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung“ auf S. 15.

## 2.7 Sicherheitshinweise zum Umgang mit Stromwandlern

Die Wandlertechnik fasst die Gesamtheit aller Geräte, die die Funktion eines Strom-, Spannungs- oder Messwandlers wahrnehmen, als **Sensoren** zusammen.

In den Nutzungsinformationen unserer Geräte, Module und Komponenten stehen die Begriffe **Stromwandler**, **Spannungswandler** oder **Messwandler** stellvertretend für **Sensoren**.

Eine weitere Unterscheidung stellen dabei die Begriffe **Stromwandler (engl. CT ... Current transformer)** und **LP-Stromwandler (engl. LP-CT ... Low power current transformer)** dar:

Der Begriff „Stromwandler“ wird für Spezialtransformatoren zur primärproportionalen Umsetzung von Strömen großer Stromstärken auf direkt messbare, kleinere Stromwerte verwendet.

Dagegen wird der Begriff „LP-Stromwandler“ für Spezialtransformatoren zur primärproportionalen Umsetzung von Strömen großer Stromstärken auf direkt messbare, kleinere Spannungswerte (Low power) verwendet.

**Stromwandler** und **LP-Stromwandler** bewirken durch ihren konstruktiven Aufbau und ihr physikalisches Wirkprinzip eine sichere galvanische Trennung zwischen Primärkreis und Messkreis. Verwenden Sie für Janitza-Messgeräte, -Module und -Komponenten ausschließlich **„Messwandler für Messzwecke“**, die sich für das Energie-Monitoring Ihrer Anlage eignen! Beachten Sie dazu entsprechende Warnhinweise (vgl. Kap. „7.1 Strommessung mit dem Modul“ auf S. 24)!

Basisgeräte verwenden im Display ausschließlich den Begriff **„Stromwandler“** zur Konfiguration von **Stromwandler** und **LP-Stromwandler**.

**⚠ WARNUNG****Verletzungsgefahr durch große Ströme und hohe elektrische Spannungen an den Stromwandlern!**

Sekundärseitig offen betriebene Stromwandler (hohe berührungsgefährliche Spannungsspitzen) können schwere Körperverletzungen oder Tod zur Folge haben.

- **Den offenen Betrieb der Stromwandler vermeiden, unbelastete Wandler kurzschließen!**
- **Vor Unterbrechung der Stromzuleitung, die Sekundäranschlüsse der Stromwandler kurzschließen. Prüfschalter, die Sekundärleitungen der Stromwandler automatisch kurzschließen, in den Status „Prüfen“ bringen (Prüfschalter/ Kurzschließer vorher prüfen)!**
- **Nur Stromwandler mit Basisisolierung gemäß IEC 61010-1:2010 verwenden!**
- **Vorsicht, auch offensichere Stromwandler können bei offenem Betrieb berührungsgefährlich sein!**
- **Achten Sie darauf, dass Schraubklemmen für den Stromwandleranschluss am Gerät, ausreichend befestigt sind!**
- **Befolgen Sie Hinweise und Bestimmungen in der Dokumentation Ihrer Stromwandler!**

**⚠ VORSICHT****Verletzungsgefahr oder Beschädigung des Messgeräts durch hohe Messströme an den Anschlüssen der Stromwandler!**

Durch hohe Messströme können an den Anschlüssen der Stromwandler Temperaturen bis zu 80 °C (176 °F) entstehen.

- **Verwenden Sie Leitungen, die für eine Betriebstemperatur von mindestens 80 °C (176 °F) ausgelegt sind!**
- **Vorhandene Erdungsanschlüsse an den Sekundärwicklungen der Stromwandler mit der Erde verbinden!**
- **Auch nach dem Ausschalten der Spannungsversorgung können Stromwandler heiß sein. Anschlüsse der Stromwandler und Anschlussleitungen vor dem Berühren abkühlen lassen!**

**⚠ VORSICHT****Verletzungsgefahr oder Beschädigung des Basisgeräts (Moduls) und/oder Ihrer Anlage durch Kurzschluss!**

Zu geringe Isolierung an den Strommesseingängen der Module gegenüber den Netzstromkreisen des Basisgeräts kann zu berührungsgefährlichen Spannungen am Messeingang oder zur Beschädigung Ihres Geräts (Moduls)/Ihrer Anlage führen.

- **Sorgen Sie für eine verstärkte oder doppelte Isolierung zu den Netzstromkreisen!**

### 3. Produktbeschreibung

#### 3.1 Strommessmodul 800-CT8-A

Das Strommessmodul

- erweitert den Funktionsumfang des Basisgeräts um weitere Strommesskanäle (2 Gruppen á 4 Strommesskanäle).
- eignet sich für Stromwandler mit den Wandlerverhältnissen von  $\dots/1$  A oder  $\dots/5$  A.




Abb.: Modul 800-CT8-A

Das Basisgerät (vgl. „Tab. geeignete Basisgeräte“ auf S. 2) mit Strommessmodul misst Strom ausschließlich über Stromwandler. Die Stromwandler benötigen eine Basisisolation gemäß IEC 61010-1:2010 für die Nennspannung des Stromkreises.

**Bitte beachten Sie Kap. „2.7 Sicherheitshinweise zum Umgang mit Stromwandlern“ auf S. 12**

#### **⚠️ WARNUNG**

**Beschädigung des Geräts/Moduls oder Ihrer Anlage bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Kurzschluss.**

Zu geringe Isolierung der Betriebsmittel (Stromwandler) an den Strommesseingängen gegenüber den Stromkreisen kann zu lebensgefährlichen Spannungen oder zur Beschädigung Ihres Geräts, Moduls oder Ihrer Anlage führen.

- **Beachten Sie Angaben und Spezifikationen Ihres Stromwandlers zur Isolation und sorgen Sie für eine durchgängig doppelte Isolation Ihrer Stromwandler zu Netz- und Messstromkreisen!**

#### **ⓘ INFORMATION**

Beachten Sie beim Aufbau Ihrer Messgeräte- und Modul-Topologie:

- Die erlaubte Anzahl von Modulen an einem Basisgerät nicht überschreiten (siehe Nutzungsinformationen des Basisgeräts und „Tab. geeignete Basisgeräte“ auf S. 2)
- Prüfen Sie, dass der Lieferumfang des Moduls den passenden Busverbinder (JanBus-Schnittstelle) zum Anschluss an das Basisgerät enthält.
- Lesen und verstehen Sie zusätzlich zum Strommessmodul auch die Nutzungsinformationen Ihres Basisgeräts und der Stromwandler!
- Die Anschlussleitungen der Stromwandler an den Strommesseingängen des Geräts/Moduls nicht verlängern! Verlängerte Messleitungen können das Messergebnis beeinflussen!
- Die maximale Buslänge des JanBus nicht überschreiten (siehe Kap. „13. Technische Daten“ auf S. 45)!

### 3.2 Eingangskontrolle

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Moduls setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Nehmen Sie das Aus- und Einpacken mit der üblichen Sorgfalt ohne Gewaltanwendung und nur unter Verwendung von geeigneten Werkzeugen vor. Prüfen Sie:

- das Modul durch Sichtkontrolle auf einwandfreien mechanischen Zustand.
- den Lieferumfang (siehe Kap. „3.8 Lieferumfang“ auf S. 16) auf Vollständigkeit, bevor Sie mit der Montage und Installation beginnen.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb Ihres Basisgeräts mit Modul nicht möglich ist:

1. **Schalten Sie Ihre Anlage (Ihr Gerät) spannungsfrei!**
2. **Sichern Sie gegen Wiedereinschalten!**
3. **Spannungsfreiheit feststellen!**
4. **Anlage (Gerät) erden und kurzschließen!**
5. **Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken!**

Ein gefahrloser Betrieb ist unmöglich, wenn das Basisgerät mit Modul z.B.:

- sichtbare Beschädigungen aufweist,
- trotz intakter Netzversorgung nicht mehr arbeitet,
- längere Zeit ungünstigen Verhältnissen (z.B. Lagerung außerhalb der zulässigen Klimagrenzen ohne Anpassung an das Raumklima, Betauung o.Ä.) oder Transportbeanspruchungen (z.B. Fall aus großer Höhe auch ohne sichtbare äußere Beschädigung o.Ä.) ausgesetzt war.

#### **ACHTUNG**

**Unsachgemäßer Umgang kann das Modul beschädigen und zu Sachschaden führen!**

Die Kontakte der Busverbinder (Janbus-Schnittstelle) können verbiegen oder abbrechen und den Busverbinder zerstören.

- **Kontakte der Busverbinder niemals berühren oder manipulieren!**
- **Den Busverbinder nie mit Gewalt in das Modul drücken! Beachten Sie dazu das Kap. „4. Montage“ auf S. 18.**
- **Schützen Sie beim Umgang, Transport und bei der Lagerung des Moduls die Kontakte der Busverbinder!**

### 3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Modul / die Komponente

- ist nur für den Einsatz im industriellen Bereich bestimmt.
- ist als Erweiterungsmodul für ein Basisgerät (vgl. „Tab. geeignete Basisgeräte“ auf S. 2) in Schaltschränken und Installationskleinverteiltern bestimmt.
- darf nur mit spannungsfrei geschaltetem Basisgerät montiert werden (siehe Kap. „4. Montage“ auf S. 18).

#### **i INFORMATION**

**Weiterführende Informationen zu bestimmten Funktionen des Basisgeräts mit Modulen finden Sie in den Nutzungsinformationen des Basisgeräts.**

Das Basisgerät und die Module sind **nicht** für den Einbau

- in Fahrzeuge bestimmt! Der Einsatz des Basisgeräts mit Modulen in nicht ortsfesten Ausrüstungen gilt als außergewöhnliche Umweltbedingung und ist nur nach gesonderter Vereinbarung zulässig.
- in Umgebungen mit schädlichen Ölen, Säuren, Gasen, Dämpfen, Stäuben, Strahlungen, usw. bestimmt.
- in explosionsgefährdeten Umgebungen bestimmt.

### 3.4 Modul-Funktionen im Überblick

Funktionen des Moduls 800-CT8-A:

- 8 Strommesseingänge (2 Gruppen á 4).
- Messkategorie 300 V CAT II.
- Nennstrom 1 A/5 A einstellbar.
- Belegt 1 Slot (Modulsteckplatz) eines Basisgeräts.

### 3.5 Konformitätserklärung

Die von der Janitza electronics GmbH angewendeten Gesetze, Normen und Richtlinien für die Geräte entnehmen Sie den Konformitätserklärungen auf [www.janitza.de](http://www.janitza.de). Die Konformität des Geräts erlaubt die entsprechende Kennzeichnung.

### 3.6 FCC-Konformitätserklärung



Das Gerät

- erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften für Grenzwerte von digitalen Geräten der Klasse B (Grenzwerte zum Schutz vor störenden Abstrahlungen in Wohngebieten).
- erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen.
- kann bei unsachgemäßer Installation und Verwendung schädliche Störungen der Funkkommunikation erzeugen. Es gibt keine Garantie, dass bei bestimmten Installationen, keine Störungen auftreten.

Bei Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs, erkennbar beim Ein- und Ausschalten des Geräts, handeln Sie wie folgt:

- Empfangsantenne ausrichten oder neu platzieren.
- Abstand zwischen Gerät und Rundfunk-/Fernseh-Empfänger vergrößern.
- Gerät und Rundfunk-/Fernseh-Empfänger in unterschiedlichen Stromkreisen anschließen.
- ggf. Janitza-Support oder einen Radio-/Fernsehtechniker kontaktieren.

*Code of Federal Regulations, Title 47, Part 15, Subpart B - Unintentional Radiators.*

### 3.7 Messwandler

Es ist unzulässig die Ausgänge von Janitza-Messgeräten, -Komponenten und Module zum Schalten von Schutzeinrichtungen oder Schutzrelais zu verwenden! Verwenden Sie für Janitza-Messgeräte, -Komponenten und -Module ausschließlich „Stromwandler für Messzwecke“!

### 3.8 Lieferumfang

Anzahl	Art. Nr.	Bezeichnung
1	52.31.2xx <sup>1)</sup>	Modul 800-CT8-A (Strommessmodul)
1	52.31.207	Busverbinder 4TE-Modul
1	52.31.261	Beipack
1	33.03.378	Installationsanleitung (DE/EN)
1	33.03.342	Beileger „Sicherheitshinweise“
1	33.03.059	Beileger „Montage“

1) Artikelnummer siehe Lieferschein  
Tab. Lieferumfang Strommessmodul 800-CT8-A

### **i** INFORMATION

- Die Module besitzen bei Auslieferung die erforderlichen Anschlussklemmen (Beipack) und Busverbinder (JanBus-Schnittstelle) zum Anschluss an ein Basisgerät oder weiterer Module.
- Alle gelieferten Optionen und Ausführungsvarianten entnehmen Sie dem Lieferschein.
- Mit der auf [www.janitza.de](http://www.janitza.de) erhältlichen Netzanalyse-Software GridVis<sup>®</sup> konfigurieren Sie das Basisgerät mit Modulen und lesen Daten zur Analyse aus (Voraussetzung: PC-Verbindung mit dem Basisgerät).



### 3.9 Bedienkonzept

Optionen, um das Basisgerät mit Strommessmodul zu konfigurieren oder Messwerte auszulesen:

- Display und Tasten am Basisgerät (Benutzer-Schnittstelle).
- Netzanalyse-Software GridVis®.
- RS485-Schnittstelle oder Ethernet-Schnittstelle.

Mit den Modulen realisieren Sie Messgeräte- und Modul-Topologien bei flexibler Anordnung Ihrer Hutschienen. Für die Bedienung der in Ihrer Messgeräte- und Modul-Topologie integrierten Geräte, Komponenten und Module beachten Sie bitte die jeweiligen weiterführenden Nutzungsinformationen.

---

#### **INFORMATION**

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt Module und liefert Informationen zum Betrieb der Module über ein Basisgerät.

Beachten Sie bitte zur Bedienung, Konfiguration und Auslesung von Erweiterungsmodulen das Benutzerhandbuch des Basisgeräts.

Die Software GridVis® besitzt eine Online-Hilfe mit Tutorials.

**Eine Parameter- und Modbus-Adressenliste mit Daten zu Ihrem Basisgerät mit Modul, steht Ihnen als Download auf [www.janitza.de](http://www.janitza.de) zur Verfügung.**

---

### 3.10 Netzanalysesoftware GridVis®

Mit der Software GridVis® steht Ihnen das perfekte Tool zur Programmierung, Auslesung und Visualisierung von Messdaten zur Verfügung (Download unter [www.janitza.de](http://www.janitza.de)).

#### **Leistungsmerkmale der Software GridVis®**

- Konfiguration des Basisgeräts und der Module Ihrer Messgeräte- und Modul-Topologie.
- Grafische Darstellung von Messwerten.
- Online-Hilfe und Tutorials.

#### **Verbindungen zum PC (Software GridVis®)**

Verbindungen zur Kommunikation zwischen PC und Basisgerät (mit Modulen) finden Sie in den Nutzungsinformationen des Basisgeräts.

## 4. Montage

### 4.1 Modul montieren

#### **⚠ VORSICHT**

##### **Sach- oder Personenschaden durch Nichtbeachtung der Montagehinweise!**

Nichtbeachtung der Montagehinweise kann Ihr Basisgerät mit Modul beschädigen oder zerstören und bis hin zu Personenschäden führen.

- **Beachten Sie neben den Montage-Hinweisen Ihres Moduls auch die Montage-Hinweise Ihres Basisgeräts, insbesondere Sicherheits- und Warnhinweise.**
- **Vor der Montage von Modulen**
  - **Anlage spannungsfrei schalten!**
  - **Gegen Wiedereinschalten sichern!**
  - **Spannungsfreiheit feststellen!**
  - **Erden und Kurzschließen!**
  - **Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken!**
- **Sorgen Sie in Ihrer Einbau-Umgebung für ausreichende Luftzirkulation, bei hohen Umgebungstemperaturen ggf. für Kühlung.**
- **Senden Sie defekte Module unter Berücksichtigung der Versandvorschriften für Luftfracht und Straße (komplett mit Zubehör) zurück an die Janitza electronics GmbH.**
- **Alle Nutzungsinformationen stehen Ihnen auf [www.janitza.de](http://www.janitza.de) als Download zur Verfügung.**

#### **i INFORMATION**

Systemgrenzen:

- Die maximale Buslänge (JanBus) für den Aufbau von Messgeräte- und Modul-Topologien entnehmen Sie den „Technischen Daten“.
- Beachten Sie für den Aufbau von dezentralen Messkonzepten ggf. die Installationsanleitung von Übergabemodulen.
- Bitte prüfen Sie vor der Montage die Anzahl geeigneter Module für Ihre Messgeräte- und Modul-Topologie anhand der jeweiligen Nutzungsinformationen.
- Sorgen Sie bei der Montage des Geräts/Moduls für ausreichend Platz in Ihrer Einbauumgebung. Beachten Sie dabei auch die Größe der verwendeten Anschlussklemmen!

Den Lieferumfang des Moduls 800-CT8-A entnehmen Sie dem Kap. „3.8 Lieferumfang“ auf S. 16. Weiterführende Informationen zu bestimmten Funktionen des Basisgeräts mit Modulen finden Sie in den Nutzungsinformationen des Basisgeräts.

Unter Beachtung der Montagehinweise Ihres Basisgeräts (u.a. Busverbinder-Montage prüfen!) montieren Sie das Modul 800-CT8-A bei spannungsfreier Anlage wie folgt:

1. Offene Bodenriegel auf der Modul-Rückseite eindrücken.




Abb.: Modul-Rückansicht

#### **i INFORMATION**

- Die folgende Montage-Reihenfolge des Moduls unbedingt einhalten!
- Je nach verwendeten Anschlussklemmen, können die Abbildungen abweichen!

#### **ACHTUNG**

##### **Unsachgemäßer Umgang kann das Modul beschädigen und zu Sachschaden führen!**

Die Kontakte der Busverbinder (JanBus-Schnittstelle) können verbiegen oder abbrechen und den Busverbinder zerstören.

- **Kontakte der Busverbinder niemals berühren oder manipulieren!**
- **Den Busverbinder nie mit Gewalt in das Modul drücken!**
- **Schützen Sie beim Umgang, Transport und bei der Lagerung des Moduls die Kontakte der Busverbinder!**

2. Falls noch nicht erfolgt, den zum Lieferumfang gehörenden Busverbinder (JanBus-Schnittstelle) in die Buchsen auf der Rückseite Ihres Moduls drücken.




Abb.: Modul-Rückansichten

3. Das Modul mit Busverbinder auf die Hutschiene drücken (geeignete Hutschienen-Typen siehe Kap. „13. Technische Daten“ auf S. 45), bis die Bodenriegel einrasten (click).




Abb.: Seitenansicht Basisgerät und Modul 800-CT8-A

4. Zur Kopplung der Busverbinder (Geräte) die Kontakte Ihres Modul-Busverbinders in die Buchsen des Basisgeräte-Busverbinders (oder in die Buchsen des angereichten Moduls) schieben.




Abb.: Seitenansicht Basisgerät und Modul 800-CT8-A



Abb. Frontansicht des Basisgeräts, hier ein UMG 801 mit Modul 800-CT8-A  
(Montagebeispiel - Ansicht ohne Klemmen)

5. Nach erfolgreicher Kopplung der Busverbinder (der Geräte) montieren Sie Endwinkel an die Messgeräte- und Modulreihe.
6. Verkabeln Sie das Modul und legen Spannung an das Basisgerät (ihre Anlage) an.  
Das Basisgerät erkennt das Modul beim Startvorgang automatisch!

### **i** INFORMATION

- Bitte beachten Sie für den Aufbau und die Dimensionierung Ihrer Messgeräte- und Modul-Topologie:
- 1 Modul des Typs 800-CT8-A besitzt 8 Strommesskanäle mit Strommessungen ausschließlich über Stromwandler (Spezifikationen siehe Kap. „13. Technische Daten“ auf S. 45).
  - Für räumlich entfernte Messgeräte- und Modulreihen beachten Sie bitte die maximale JanBus-Buslänge (Kabellängen) in den Nutzungsinformationen der Übergabemodule!
  - Verwenden Sie Endwinkel zum Aufbau Ihrer Messgeräte- und Modulreihen auf den Hutschienen.

## 4.2 Modul-Kommunikation kontrollieren

**Nach der Montage Ihres Moduls, kontrollieren Sie die funktionierende Kommunikation zwischen Basisgerät und Modul über die Anzeige des Basisgeräts, wie folgt:**

- Befinden Sie sich in der Messwert-Anzeige *Home des Basisgeräts*, gelangen Sie durch Betätigen der Taste 1 ESC in das Fenster *Menü*.
- Wählen Sie mit den Tasten 2 (▲) und 5 (▼) den Menüeintrag *System-Informationen* und bestätigen Sie mit Taste 3 *Enter*.
- Es erscheint das Fenster *System-Informationen* mit den Einträgen *Basisgerät* und *Modul 1*.




Abb.: Fenster *System-Informationen* eines Basisgeräts mit den Einträgen „Basisgerät“ und „Modul 1“.

- Das Basisgerät hat Modul 1 erkannt.

## 4.3 Fehlerhafte Modul-Kommunikation

Fehler nach Start des Basisgeräts mit Modul:

### **i** INFORMATION

Erkennt das Basisgerät beim Startvorgang das Modul/ die Module nicht, erfolgt keine Unterstützung der Modulfunktionen. **Gehen Sie bei fehlender Kommunikation zwischen Basisgerät und Modulen wie folgt vor:**

- Schalten Sie Ihre Anlage spannungsfrei und prüfen Sie die Lage der Busverbinder und die Verbindungen Ihrer Module zum Basisgerät (JanBus-Schnittstelle). Schieben Sie ggf. die Kontakte der Modul-Busverbinder in die Buchsen des Basisgeräte-Busverbinders oder der angereichten Module, so dass die Busverbinder (Geräte) gekoppelt sind.
- Prüfen Sie bei räumlich entfernten Modulreihen die Verbindung der Übergabemodule.
- Starten Sie ggf. das Basisgerät neu.
- Führen die Maßnahmen nicht zum Ziel, wenden Sie sich an unseren Support - [www.janitza.de](http://www.janitza.de)

## 5. Anschlüsse/Bedienelemente





Abb. Modul 800-CT8-A - Ansicht mit Klemmen

### **i** INFORMATION


Das Strommessmodul besitzt bei Auslieferung die erforderlichen Schraubklemmen und Busverbinder (JanBus-Schnittstelle) zum Anschluss an das Basisgerät oder weiterer Module.



Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
1	4 Strommesseingänge in der Gruppe, Klemmen 9/10, 11/12, 13/14, 15/16	Strommessungen I5, I6, I7, I8.
2	LED	Leuchtet „grün“ bei korrekter Spannungsversorgung über die JanBus-Schnittstelle des Basisgeräts, das Gerät ist betriebsbereit.
3	LED	Leuchtet „rot“ beim Start, bis zum Abschluss der Initialisierung (Modul noch nicht initialisiert). Anschließend erfolgt der Wechsel zum zyklischen Datenaustausch (Pos. 4).
4	2 LEDs	Blinken „orange“ bei Betrieb und signalisieren zyklischen Datenaustausch.
5	4 Strommesseingänge in der Gruppe, Klemmen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8	Strommessungen I1, I2, I3, I4.
6	JanBus-Schnittstelle	Anschlusskontakte für den Busverbinder (Pos. 8).
7	Bodenriegel	Zur Befestigung des Moduls auf der Hutschiene.
8	JanBus-Schnittstelle	Busverbinder-Einschub (Buchsen) in das Modul.
9	Busverbinder-Kontakte (JanBus)	Anschluss an das Basisgerät (oder angereihte Module).
10	Busverbinder-Buchsen (JanBus)	Anschluss weiterer Module.

Tab. Anschlüsse/Bedienelemente

## 6. Kennzeichnung des Moduls - Typenschild



Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Artikelnummer des Messgeräts	Artikelnummer des Herstellers - Kennzeichnung zur Rückverfolgbarkeit (Tatsächliche Art.nr. kann von Abbildung abweichen - siehe Lieferschein).
2	Symbol „Gefahrenzeichen“	Allgemeines Gefahrensymbol. Beachten Sie die auf dem Gerät abgebildeten und in den Dokumenten aufgeführten Warnhinweise, um mögliche Verletzungen oder gar Todesfälle zu vermeiden.
3	Gerätetyp	Geräte-Bezeichnung.
4	Data-Matrix-Code	Codierte Herstellerdaten.
5	Hersteller-Anschrift	Vollständige Anschrift des Geräte-Herstellers.
6	CE-Kennzeichnung	Siehe Kap. „3.5 Konformitätserklärung“ auf S. 16.
7	Herstellerspezifische Daten	Herstellerdaten.
8	Hardware-Version	Hardware-Version des Geräts.
9	Typ-/Seriennummer	Nummer zur Identifikation des Geräts.
10	Herkunftsbezeichnung/Web-Adresse	Herkunftsland und Web-Adresse des Herstellers.

Tab. Kennzeichnung des Moduls - Typenschild

## 7. Installation

### ⚠️ WARNUNG

#### Verletzungsgefahr durch große Ströme und hohe elektrische Spannungen!

Schwere Körperverletzungen oder Tod können erfolgen, durch:

- Berühren von blanken oder abisolierten Adern, die unter Spannung stehen.
- Berührungsgefährliche Eingänge der Geräte, Komponenten und Module.

Beachten Sie deshalb, Ihre Anlage:

- **Vor Arbeitsbeginn spannungsfrei schalten!**
- **Gegen Wiedereinschalten sichern!**
- **Spannungsfreiheit feststellen!**
- **Erden und Kurzschließen! Verwenden Sie zum Erden die Erdanschlussstellen mit Erdungssymbol!**
- **Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken!**

### ⚠️ VORSICHT

#### Verletzungsgefahr oder Beschädigung des Geräts durch hohe Messströme an den Anschlüssen der Stromwandler oder den Strommesseingängen des Geräts!

Durch hohe Messströme können an den Anschlüssen der Stromwandler Temperaturen bis zu 80 °C (176 °F) entstehen.

- **Verwenden Sie Leitungen, die für eine Betriebstemperatur von mindestens 80 °C (176 °F) ausgelegt sind!**
- **Auch nach dem Ausschalten der Spannungsversorgung können Stromwandler heiß sein. Anschlüsse der Stromwandler und Anschlussleitungen vor dem Berühren abkühlen lassen!**
- **Achten Sie darauf, dass Schraubklemmen für den Stromwandleranschluss am Gerät, ausreichend befestigt sind!**
- **Vorhandene Erdungsanschlüsse an den Sekundärwicklungen der Stromwandler mit der Erde verbinden!**
- **Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise zum Umgang mit Stromwandlern im Kap. „2.7 Sicherheitshinweise zum Umgang mit Stromwandlern“ auf S. 12.**
- **Befolgen Sie Hinweise und Bestimmungen in den Nutzungsinformationen Ihrer Stromwandler!**

### 7.1 Strommessung mit dem Modul

Ihr Modul in Kombination mit einem Basisgerät:

- misst Strom ausschließlich über Stromwandler.
- erlaubt den Anschluss von Stromwandlern mit Sekundärströmen von  $\dots/1$  A und  $\dots/5$  A für die Strommesseingänge I1 bis I8.
- besitzt als Standardeinstellung das Stromwandlerverhältnis 5 A/5 A (I1 bis I8).
- misst keine Gleichströme.

### 7.2 Klemmenbelegung - Anschlussvariante

#### ⓘ INFORMATION

Die Geräte- und Modulabbildungen können je nach Basisgerät und verwendeten Anschlussklemmen abweichen!




Abb. Modul 800-CT8-A mit Federzugklemmen: Anschlussvariante „Strommessung“ mit Klemmenbelegung.



### **i** INFORMATION

Die Stromwandler-Verhältnisse konfigurieren Sie über die Bedienoberfläche des Basisgeräts oder benutzerfreundlich in der Funktion „Geräte-Konfiguration“ der Software GridVis®.

Beachten Sie:

- für Einzelmessungen ist die Phasenzuordnung der Strommesskanäle beliebig. Die Messung von System-Kenngrößen erfordert Phase L1 - L3.
- die Anschlussvarianten zur Strommessung in den Nutzungsinformationen Ihres Basisgeräts

### **!** WARNUNG

#### Warnung vor elektrischen Strömen und Spannungen

Sekundärseitig offen betriebene Stromwandler (hohe Spannungsspitzen) können schwere Körperverletzungen oder Tod zur Folge haben.

**Vermeiden Sie den offenen Betrieb der Stromwandler und schließen Sie unbelastete Wandler kurz!**

### **!** WARNUNG

**Die Nichtbeachtung von Anschlussbedingungen der Messwandler an Janitza-Messgeräten oder deren Komponenten kann zu Verletzungen bis hin zum Tod oder zu Sachschäden führen!**

- Verwenden Sie die Ausgänge der Janitza-Messgeräte oder deren Komponenten **nicht** zum Schalten von Schutzeinrichtungen oder Schutzrelais! **Keine „Messwandler für Schutzzwecke“ verwenden!**
- Verwenden Sie für Janitza-Messgeräte und dessen Komponenten **ausschließlich „Messwandler für Messzwecke“**, die sich für das Energie-Monitoring Ihrer Anlage eignen.
- Beachten Sie Hinweise, Bestimmungen und Grenzwerte in den Nutzungsinformationen der „Messwandler für Messzwecke“, auch bei der Prüfung und Inbetriebnahme des Janitza-Messgeräts, der Janitza-Komponente und Ihrer Anlage.

### 7.3 Beispiel Prinzipschaltbild „Anschlussvariante Strommessung“




Abb. Beispiel Prinzipschaltbild Strommessung mit Modul 800-CT8-A

## 7.4 Modul-Identifikation / Diagnose am Basisgerät

### **i** INFORMATION

Bevor Sie die Funktion Modul-Identifikation (Menüeintrag *Diagnose*) am Basisgerät starten, achten Sie bitte auf korrekt montierte und angeschlossene Module. Nur korrekt montierte und an das Basisgerät angeschlossene Module garantieren die Stromversorgung und Datenübertragung.

**Die folgenden Beschreibungen sind am Beispiel des UMG 801 als Basisgerät ausgeführt. Bei anderen Basisgeräten können die Abbildungen und Beschreibungen abweichen.**

Das Basisgerät besitzt die Option, den Funktionsumfang durch Strommessmodule zu erweitern. Das Basisgerät erkennt das Modul beim Startvorgang automatisch.

Der Menüeintrag *Diagnose* des Basisgeräts dient der Identifikation von Modulen, die sich in räumlich entfernten Messstellen befinden. Nach dem Start der Modul-Identifikation blinken die LEDs der gesuchten Module im Intervall (siehe Kap. „7.4.3 Modul-Identifikation - LED-Blink-Intervall“ auf S. 27).

**Über den Menüeintrag *Diagnose* des Basisgeräts konfigurieren Sie die Modul-Identifikation. Handeln Sie anschließend wie folgt:**

- Betätigen Sie die Funktionstaste 1 *ESC*, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten 2 „▲“ und 5 „▼“ den Menüeintrag *Diagnose* und bestätigen Sie mit Taste 3 *Enter*.
- Es erscheint das Fenster *Diagnose*.




Abb. Fenster *Diagnose* mit Einträgen

- Wählen Sie im Fenster *Diagnose* mit den Tasten 2 „▲“ und 5 „▼“ den Eintrag *Identifiziere alle Module* oder *Identifiziere ein Modul*. Dabei bedeutet:

<b>Identifiziere alle Module</b>	Identifiziert <b>alle</b> an einem Basisgerät angeschlossene Strommessmodule gleichzeitig.
<b>Identifiziere ein Modul</b>	Identifiziert <b>ein</b> Modul aus der Modul-Topologie Ihres Basisgeräts.

### 7.4.1 Eintrag - Identifiziere alle Module

- Wählen Sie im Fenster *Diagnose* mit den Tasten 2 „▲“ und 5 „▼“ den Eintrag *Identifiziere alle Module* und bestätigen Sie mit Taste 3 *Enter*.
- Es erscheint das Fenster *Identifiziere alle Module*.




Abb. Fenster *Identifiziere alle Module*

- Wählen Sie im Fenster *Identifiziere alle Module* mit den Tasten 2 „▲“ und 5 „▼“ den Eintrag *Dauer* und bestätigen Sie mit Taste 3 *Enter*.
- Die erste Ziffer des Eintrags *Dauer* blinkt.
- Mit den Tasten 4 (◀) und 6 (▶) ändern Sie die Position der einzustellende Ziffer und mit den Tasten 2 (▲) und 5 (▼) die Ziffer (-1/+1).
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Taste 3 *Enter*.
- Mit Taste 1 *ESC* und der Taste 5 „▼“ gelangen Sie zum Eintrag *Bestaetigen*.
- Betätigen Sie Taste 3 *Enter*.
- Im Eintrag *Bestaetigen* blinkt *Ok*.
- Betätigen Sie Taste 3 *Enter*, die Identifikation aller Module startet mit einem Blink-Intervall der LEDs (siehe Kap. „7.4.3 Modul-Identifikation - LED-Blink-Intervall“ auf S. 27).

### 7.4.2 Eintrag - Identifiziere ein Modul

- Wählen Sie im Fenster *Diagnose* mit den Tasten 2 „▲“ und 5 „▼“ den Eintrag *Identifiziere ein Modul* und bestätigen Sie mit Taste 3 *Enter*.
- Es erscheint das Fenster *Identifiziere ein Modul*.

Position des Moduls in der Reihenfolge der Modul-Topologie des Basisgeräts.

Zeit in s, die die Modul-Identifikation dauert (Einstellbereich 0 - 600 s)

Startet die Modul-Identifikation (LEDs blinken)

Identifiziere ein Module	
Modul Position	1
Dauer	30
Bestaetigen	Ok
ESC ▲ ▼ ↵	


Abb. Fenster *Identifiziere ein Modul*

- Wählen Sie im Fenster *Identifiziere ein Modul* mit den Tasten 2 „▲“ und 5 „▼“ den Eintrag *Modul-Position* und bestätigen Sie mit Taste 3 *Enter*.
- Der Eintrag *Modul-Position* blinkt.
- Geben Sie mit den Tasten 2 „▲“ und 5 „▼“ die Positionsnummer des zu identifizierenden Moduls ein (die Positionsnummer ist abhängig von der Anzahl der angereichten Module am Basisgerät).
- Bestätigen Sie die Eingabe mit Taste 3 *Enter*.
- Mit Taste 1 *ESC* und der Taste 5 „▼“ gelangen Sie zum Eintrag *Dauer*.
- Betätigen Sie Taste 3 *Enter*.
- Die erste Ziffer des Eintrags *Dauer* blinkt.
- Mit den Tasten 4 (◀) und 6 (▶) ändern Sie die Position der einzustellende Ziffer und mit den Tasten 2 (▲) und 5 (▼) die Ziffer (-1/+1).
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Taste 3 *Enter*.
- Mit Taste 1 *ESC* und der Taste 5 „▼“ gelangen Sie zum Eintrag *Bestaetigen*.
- Betätigen Sie Taste 3 *Enter*.
- Im Eintrag *Bestaetigen* blinkt *Ok*.
- Betätigen Sie Taste 3 *Enter*, die Modul-Identifikation startet mit einem Blink-Intervall der LEDs am entsprechenden Modul (siehe Kap. „7.4.3 Modul-Identifikation - LED-Blink-Intervall“ auf S. 27).

### 7.4.3 Modul-Identifikation - LED-Blink-Intervall


Die am Basisgerät gestartete Modul-Identifikation (Diagnose) löst an den Strommessmodulen ein Blink-Intervall der LEDs aus. Das Blink-Intervall der Funktionen **Identifiziere ein Modul** und **Identifiziere alle Module** funktioniert nach gleichem Schema für ein einzelnes oder alle Module!

### LED-Status des Moduls im Betrieb:



Pos.	Beschreibung
1	Blinken „orange“ bei Betrieb und signalisieren zyklischen Datenaustausch (Tx ... Transmit data, Rx ... Receive data).
2	Leuchtet „grün“ bei korrekter Spannungsversorgung über die JanBus-Schnittstelle des Basisgeräts, das Gerät ist betriebsbereit (P ... Power).
3	Leuchtet „rot“ bei der Initialisierung/Start und im Fehlerfall (Error). <b>Beachten Sie hierzu Kap. „15.2 Modul - Fehlerfall“ auf S. 51.</b>

### LED-Status des Moduls bei der Modul-Identifikation:



Pos.	Beschreibung
1	Blinkt „orange“ für die <i>Dauer</i> der Modul-Identifikation.
2	Leuchtet „orange“ für die <i>Dauer</i> der Modul-Identifikation.
3	Leuchtet „grün“.
4	„Aus“

### **i** INFORMATION

Während der **Dauer der Modul-Einzelidentifikation** pausieren die Blink-Intervalle aller weiteren am Basisgerät angeschlossenen Module!

## 8. Modul-Kommunikation / PC-Verbindung

### 8.1 Modul-Kommunikation

Die Konfiguration Ihres Strommessmoduls tätigen Sie über das Display und die Tasten des Basisgeräts.

Das mit Ihrem Modul oder Ihrer Modulreihe verbundene Basisgerät nutzt zur Kommunikation mit einem PC eine integrierte **Ethernet-Schnittstelle**.

Zur Konfiguration oder Auslesung des Basisgeräts mit Modul oder mit Ihrer Modulreihe benötigt der PC die installierte Software GridVis®.

#### **i** INFORMATION

Weitere Informationen zu PC-Verbindungen finden Sie im jeweiligen Benutzerhandbuch des Basisgeräts.

### 8.2 PC-Verbindung des Basisgeräts mit dem Strommessmodul

Nachfolgend sind die PC-Verbindungen des Basisgeräts oder Ihrer Modulreihe über die Ethernet-Schnittstelle am Beispiel des UMG 801 stellvertretend für andere Basisgeräte dargestellt.

#### 8.2.1 Verbindung mit einem DHCP-Server und PC

Der DHCP-Server vergibt automatisch IP-Adressen an das Basisgerät (mit Modulen) und den PC.




Abb.-Beispiel: PC-Verbindung mit DHCP-Server und PC

#### 8.2.2 PC-Direktverbindung zum Basisgerät mit Strommessmodul oder Ihrer Modulreihe über die Ethernet-Schnittstelle

PC und Basisgerät benötigen eine feste IP-Adresse.




Abb.-Beispiel: PC-Direktverbindung

**Ausführliche Beschreibungen zum Anschluss über die Ethernet-Schnittstelle finden Sie im Benutzerhandbuch des Basisgeräts.**

#### **i** INFORMATION

Die beschriebenen Abbildungen sind Beispiele! In Verbindung mit dem Basisgerät ergeben sich für Geräte und Module zahlreiche Varianten von Topologien. Beachten Sie dazu die Nutzungsinformationen des Basisgeräts und der Module Ihrer Geräte- und Modul-Topologie.

### 8.3 Optionen der Modul-Kommunikation

#### 8.3.1 Modul-Handhabung in der Software GridVis®

Die Oberfläche der Netzvisualisierungssoftware GridVis® veranschaulicht, in grafischer Form, am Basisgerät angeschlossene Module.

Ein Nutzer konfiguriert diverse Modul-Handhabungen in der Software GridVis®, u.a.:

- Automatische Modul-Erkennung
- Modul-Ergänzung am Ende der Modul-Topologie eines Basisgeräts.
- Modul-Ergänzung innerhalb der Modul-Topologie eines Basisgeräts.
- Modul-Entfernung am Ende der Modul-Topologie eines Basisgeräts.
- Modul-Entfernung innerhalb der Modul-Topologie eines Basisgeräts.
- Modul-Tausch.
- Modul-Konfiguration (Messung) tauschen.
- Datenspeicherung und Datenübertragung.
- Basisgerät tauschen.

---

**Eine Beschreibung zur Konfiguration der Module in der Software GridVis®, finden Sie in der Online-Hilfe oder den Tutorials zur Software.**

---

#### 8.3.2 Homepage des Basisgeräts

Eine weitere Option, Module zu konfigurieren oder Messwerte auszulesen, besteht ggf. über die Messgeräte-Homepage des Basisgeräts.

Alle weiteren Beschreibungen zu einer Messgeräte-Homepage finden Sie in den Nutzungsinformationen des Basisgerät.

## 9. Bedienung und Tastenfunktion des Basisgeräts mit Modul

### 9.1 Bedienung und Tastenfunktion des Basisgeräts mit Modul 800-CT8-A

Für die Installation, Inbetriebnahme und Konfiguration ohne PC, besitzt das Basisgerät mit Modul eine Anzeige und Funktionstasten.

#### **i** INFORMATION

- Die Konfiguration Ihres Moduls und die Anzeige von modulrelevanten Messdaten erfolgt über das Basisgerät.
- Angaben und Informationen zur Anzeige und den Tastenfunktionen des Basisgeräts, finden Sie in den Nutzungsinformationen des Basisgeräts.
- Mit der auf [www.janitza.de](http://www.janitza.de) erhältlichen **Netzanalyse-Software GridVis®** konfigurieren Sie Ihr Basisgerät mit Modulen und lesen Daten zur Analyse aus (Voraussetzung: PC-Verbindung mit Ihrem Basisgerät).

### 9.2 Modulrelevante Menüeinträge des Basisgeräts mit einem Modul 800-CT8-A


Die folgenden Darstellungen und Beschreibungen zeigen modulrelevante Menüeinträge im Messgeräte-Display am Beispiel des UMG 801 als Basisgerät mit dem Modul 800-CT8-A.


Die Menüeinträge im Messgeräte-Display des Basisgeräts


- sind abhängig von der Anzahl der Module am Basisgerät. Die maximale Anzahl von Modulen entnehmen Sie der „Tab. geeignete Basisgeräte“ auf S. 2.
- konfigurieren Sie mit eigenem Messgruppen-Namen in der Software GridVis (maximal 255 Zeichen).
- erscheinen in der Titelzeile je nach Textlänge als Lauftext.

#### Beispiel des Menüaufbaus eines Basisgeräts mit 10 Modulen:

##### Menü











## 10. Modulrelevante Konfigurationen

### 10.1 Stromwandler-Konfiguration am Basisgerät

#### **i** INFORMATION

Beachten Sie vor der Konfiguration von Stromwandlerverhältnissen

- die Messwandler gemäß ihren Angaben auf dem Geräte-Typenschild und den technischen Daten anschließen!
- das Kap. „2.7 Sicherheitshinweise zum Umgang mit Stromwandlern“ auf S. 12.

**Die folgenden Beschreibungen sind am Beispiel des UMG 801 als Basisgerät ausgeführt. Bei anderen Basisgeräten können die Abbildungen und Beschreibungen abweichen.**

- Betätigen Sie die Funktionstaste 1 *ESC*, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten 2 „▲“ und 5 „▼“ den Menüeintrag *Konfiguration* und bestätigen Sie mit Taste 3 *Enter*.
- Es erscheint das Fenster *Konfiguration*.
- Wählen Sie im Fenster *Konfiguration* mit den Tasten 2 „▲“ und 5 „▼“ den Eintrag *Stromwandler* und bestätigen Sie mit Taste 3 *Enter*.




Abb. Fenster Konfiguration -> Eintrag Stromwandler

- Es erscheint das Fenster *Stromwandler*.




Abb. Fenster Stromwandler -> Wahl des zu konfigurierenden Moduls, z. B. Modul 1

- Wählen Sie im Fenster *Stromwandler* mit den Tasten 2 „▲“ und 5 „▼“ den Eintrag *Basisgeraet* und bestätigen Sie mit Taste 3 *Enter*.
- Der Eintrag *Basisgeraet* erscheint „blau“ markiert.

- Wählen Sie mit den Tasten 2 „▲“ und 5 „▼“ den Eintrag Ihres angereichten Moduls z. B. *Modul 1* und bestätigen Sie den Eintrag mit Taste 3 *Enter*.
- Wechseln Sie mit Taste 5 „▼“ zur Einstellung der Primärseite der Stromwandler 1-4 des Moduls (Strommesseingänge I1..I4).
- Der Eintrag für die Primärseite der Stromwandler I1..I4 erscheint „blau“ markiert.
- Betätigen Sie Taste 3 *Enter*.
- Der Eintrag für die Primärseite der Stromwandler I1..I4 „blinkt“.
- Mit den Tasten 4 (◀) und 6 (▶) ändern Sie die Position der einzustellende Ziffer und mit den Tasten 2 (▲) und 5 (▼) die Ziffer (-1/+1).
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Taste 3 *Enter* oder beenden Sie die Aktion mit Taste 1 *ESC*.

Stromwandler		
Geraet	Modul 1	
	Primær	Sekundaer
Wandler 1..4	5 A	5 A
Wandler 5..8	5 A	5 A
ESC	◀	▶

Abb. Fenster Stromwandler Modul 1 -> Eintrag Primär für Stromwandler 1..4.

- Mit Taste 6 (▶) wechseln Sie zur Konfiguration der Sekundärseite der Stromwandler I1..I4 des Moduls.
- Konfigurieren Sie die Sekundärseite der Stromwandler I1..I4 des Moduls auf die gleiche Weise.
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Taste 3 *Enter* oder beenden Sie die Aktion mit Taste 1 *ESC*.
- Konfigurieren Sie mit den Funktionstasten das **Stromwandlerverhältnis 5-8 (I5..I8)** - Primär- und Sekundärseite - des Moduls, wie zuvor beschrieben.
- Um zurück zum Menü zu kommen, bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Taste 3 *Enter* oder beenden Sie die Aktion mit Taste 1 *ESC*.

## 10.2 Stromwandler-Konfiguration in der Software GridVis®

In der Netzvisualisierungs-Software GridVis® hilft ein Assistent bei allen modulrelevanten Einstellungen. Beachten Sie außerdem die Nutzungsinformationen des Basisgeräts.

### **i** INFORMATION

Strom- und Spannungswandler-Verhältnisse konfigurieren Sie auch in der Geräte-Konfiguration der **Software GridVis®** (siehe Abb. unten). Eine Beschreibung zur Konfiguration finden Sie in der Online-Hilfe oder den Tutorials zur Software.




Abb. Stromwandler-Konfiguration „Modul 1“ (800-CT8-A) in der Software GridVis®.

## 10.3 Stromwandler-Konfiguration über die Messgeräte-Homepage des Basisgeräts

Eine weitere Option die Stromwandler am Modul zu konfigurieren besteht über die Messgeräte-Homepage des Basisgeräts.

### **i** INFORMATION

Alle weiteren Beschreibungen zur Messgeräte-Homepage finden Sie in den Nutzungsinformationen des Basisgerät.



## 11. Modulrelevante Messwertanzeigen

### **i** INFORMATION

Die folgenden Messwert- und Geräteanzeigen des Basisgeräts zeigen keinen konkreten Anwendungsfall und können je nach Anschluss Ihres Basisgeräts mit Modulen und der Messumgebung abweichen!

- Die erlaubte Anzahl von Strommessmodulen an einem Basisgerät entnehmen sie der „Tab. geeignete Basisgeräte“ auf S. 2.
- Benennungen im Messgeräte-Display für das Basisgerät, die Module oder der Messgruppen ändern Sie in der Geräte-Konfiguration der Software GridVis®.
- Im Messgeräte-Display erscheinen die Messgruppen-Namen mit jeweiliger Positionsziffer des Moduls.
- Je nach Textlänge erscheinen Messgruppen-Namen in der Titelzeile des Messgeräte-Displays als Lauftext.
- Weitere Messwert- und Geräteanzeigen finden Sie in den Nutzungsinformationen zum Basisgerät.

Menü (Zeigerdiagramm)



Menü (Strom)

Menü	
Home	
Zeigerdiagramm	>
Spannung	>
<b>Strom</b>	>
Leistung	>

Untermenü (Strom)

Strom	
<b>Strom</b>	>
THD-I	>
ESC	

Untermenü (THD-I)

Strom	
Strom	>
<b>THD-I</b>	>
ESC	

Strom			
Basisgeraet 1-4			
Basisgeraet 5-8			
<b>1. Modul 1-4</b>			
1. Modul 5-8			
ESC			

Strom 1. Modul 1-4			
	Wert	Mittel	Max.
1	1.940A	1.940A	1.940A
2	1.940A	1.940A	1.940A
3	1.940A	1.940A	1.940A
4	0.001A	0.001A	0.001A
ESC			

Anzeige Strom (1-4) L1, L2, L3, L4 mit Mittel- und Maximalwerten.

Strom			
Basisgeraet 1-4			
Basisgeraet 5-8			
1. Modul 1-4			
<b>1. Modul 5-8</b>			
ESC			

Strom 1. Modul 5-8			
	Wert	Mittel	Max.
5	1.930A	1.930A	1.930A
6	1.930A	1.930A	1.930A
7	1.930A	1.930A	1.930A
8	0.001A	0.001A	0.001A
ESC			

Anzeige Strom (5-8) L5, L6, L7, L8 mit Mittel- und Maximalwerten.

THD-I			
Basisgeraet 1-4			
Basisgeraet 5-8			
<b>1. Modul 1-4</b>			
1. Modul 5-8			
ESC			

THD-I 1. Modul 1-4			
	Wert	Mittelw.	Max.
1	166.3%	166.3%	166.3%
2	166.4%	166.4%	166.4%
3	166.4%	166.4%	166.4%
4	201.1%	207.0%	222.2%
ESC			


Anzeige THD-I (1-4) - L1, L2, L3, L4 (Total Harmonic Distortion - gesamte harmonische Verzerrung des Stroms in %) mit Mittel- und Maximalwerten.

THD-I			
Basisgeraet 1-4			
Basisgeraet 5-8			
1. Modul 1-4			
<b>1. Modul 5-8</b>			
ESC			


THD-I 1. Modul 5-8			
	Wert	Mittelw.	Max.
5	166.3%	166.3%	166.3%
6	166.4%	166.4%	166.4%
7	166.4%	166.4%	166.4%
8	209.3%	212.3%	227.6%
ESC			

Anzeige THD-I (5-8) - L5, L6, L7, L8 mit Mittel- und Maximalwerten.

Menü (Leistung)



Untermenü (Leistungsübersicht)



**Leistungsübersicht**

Basisgeraet 1-4  
Basisgeraet 5-8  
**1. Modul 1-4**  
1. Modul 5-8

ESC

**Leistungsübersicht 1. Modul 1-4**

	P	Q	S
1	0.10kW	-0.00kvar	0.19kVA
2	0.10kW	-0.00kvar	0.19kVA
3	0.10kW	-0.00kvar	0.19kVA
Σ	0.31kW	-0.00kvar	0.58kVA

ESC

*Anzeige Übersicht von Wirk-, Blind- und Scheinleistung für L1, L2, L3 und deren Summe.*

**Leistungsübersicht**

Basisgeraet 1-4  
Basisgeraet 5-8  
1. Modul 1-4  
**1. Modul 5-8**

ESC


**Leistungsübersicht 1. Modul 5-8**

	P	Q	S
5	0.11kW	-0.00kvar	0.20kVA
6	0.11kW	-0.00kvar	0.20kVA
7	0.11kW	-0.00kvar	0.20kVA
Σ	0.34kW	-0.00kvar	0.61kVA

ESC

*Anzeige Übersicht von Wirk-, Blind- und Scheinleistung für L5, L6, L7 und deren Summe.*

Untermenü (Wirkleistung)



**Wirkleistung**

Basisgeraet 1-4  
Basisgeraet 5-8  
**1. Modul 1-4**  
1. Modul 5-8

ESC

**Wirkleistung 1. Modul 1-4**

	Wert	Mittelw.
1	0.10kW	0.10kW
2	0.10kW	0.10kW
3	0.10kW	0.10kW
Σ	0.31kW	0.31kW

ESC

*Anzeige Wirkleistung 1-4 für L1, L2, L3 mit Mittelwerten und Summen.*

**Wirkleistung**

Basisgeraet 1-4  
Basisgeraet 5-8  
1. Modul 1-4  
**1. Modul 5-8**

ESC

**Wirkleistung 1. Modul 5-8**

	Wert	Mittelw.
5	0.11kW	0.11kW
6	0.11kW	0.11kW
7	0.11kW	0.11kW
Σ	0.34kW	0.34kW

ESC

*Anzeige Wirkleistung 5-8 für L5, L6, L7 mit Mittelwerten und Summen.*

Untermenü (Blindleistung)

Leistung	
Leistungsuebersicht	>
Wirkleistung	>
<b>Blindleistung</b>	>
Scheinleistung	>
Leistungsfaktor	>
ESC	▼ ▲ ↵

Blindleistung	
Basisgeraet 1-4	
Basisgeraet 5-8	
<b>1. Modul 1-4</b>	
1. Modul 5-8	
ESC	▼ ▲ ↵

Blindleistung 1. Modul 1-4		
	Wert	Mittelw.
1	-0.02kvar	-0.01kvar
2	-0.02kvar	-0.01kvar
3	-0.02kvar	-0.01kvar
Σ	-0.06kvar	-0.02kvar
ESC	▼ ▲ ▶	

*Anzeige Blindleistung 1-4 für L1, L2, L3 mit Mittelwerten und Summen.*

Blindleistung	
Basisgeraet 1-4	
Basisgeraet 5-8	
1. Modul 1-4	
<b>1. Modul 5-8</b>	
ESC	▼ ▲ ↵

Blindleistung 1. Modul 5-8		
	Wert	Mittelw.
5	-0.02kvar	-0.01kvar
6	-0.02kvar	-0.01kvar
7	-0.02kvar	-0.01kvar
Σ	-0.06kvar	-0.03kvar
ESC	◀ ▼ ▲	

*Anzeige Blindleistung 5-8 für L5, L6, L7 mit Mittelwerten und Summen.*

Untermenü (Scheinleistung)

Leistung	
Leistungsuebersicht	>
Wirkleistung	>
Blindleistung	>
<b>Scheinleistung</b>	>
Leistungsfaktor	>
ESC	▼ ▲ ↵

Scheinleistung	
Basisgeraet 1-4	
Basisgeraet 5-8	
<b>1. Modul 1-4</b>	
1. Modul 5-8	
ESC	▼ ▲ ↵

Scheinleistung 1. Modul 1-4		
	Wert	Mittelw.
1	0.19kVA	0.16kVA
2	0.19kVA	0.16kVA
3	0.19kVA	0.16kVA
Σ	0.58kVA	0.48kVA
ESC	▼ ▲ ▶	

*Anzeige Scheinleistung 1-4 für L1, L2, L3 mit Mittelwerten und Summen.*

Scheinleistung	
Basisgeraet 1-4	
Basisgeraet 5-8	
1. Modul 1-4	
<b>1. Modul 5-8</b>	
ESC	▼ ▲ ↵

Scheinleistung 1. Modul 5-8		
	Wert	Mittelw.
5	0.20kVA	0.17kVA
6	0.20kVA	0.17kVA
7	0.20kVA	0.17kVA
Σ	0.61kVA	0.50kVA
ESC	◀ ▼ ▲	

*Anzeige Scheinleistung 5-8 für L5, L6, L7 mit Mittelwerten und Summen.*

**Untermenü (Leistungsfaktor)**

Leistung	
Leistungsuebersicht	>
Wirkleistung	>
Blindleistung	>
Scheinleistung	>
<b>Leistungsfaktor</b>	<b>&gt;</b>
ESC	▼ ▲ ▾

**Leistungsfaktor**

Basisgeraet 1-4
Basisgeraet 5-8
<b>1. Modul 1-4</b>
1. Modul 5-8
ESC

**Leistungsfaktor 1. Modul 1-4**

	cos(phi)	Leistungsfaktor
1	0.984	0.513
2	0.985	0.513
3	0.985	0.513
Σ	0.985	0.981
ESC	▼ ▲ ▾	

*Anzeige Leistungsfaktor 1-4 für L1, L2, L3 mit cos(phi) und Summen.*

⋮

**Leistungsfaktor**

Basisgeraet 1-4
Basisgeraet 5-8
1. Modul 1-4
<b>1. Modul 5-8</b>
ESC

**Leistungsfaktor 1. Modul 5-8**

	cos(phi)	Leistungsfaktor
5	0.985	0.513
6	0.985	0.513
7	0.985	0.513
Σ	0.985	0.981
ESC	◀ ▼ ▲ ▾	

*Anzeige Leistungsfaktor 5-8 für L5, L6, L7 mit cos(phi) und Summen.*

**Menü (Energie)**

Menü	
Leistung	>
<b>Energie</b>	<b>&gt;</b>
Schleppzeiger	>
Multifunktionskanäle	>
Digital I/O-Status	>
ESC	▼ ▲ ▾

**Untermenü (Wirkenergie)**

Energie	
Wirkenergie	>
Blindenergie	>
Scheinenergie	>
ESC	▼ ▲ ▾

**Wirkenergie**

Basisgeraet 1-4
Basisgeraet 5-8
<b>1. Modul 1-4</b>
1. Modul 5-8
ESC

**Wirkenergie 1. Modul 1-4**

Summe L1..L3	
Bezogen	1.0kWh
Geliefert	1.0kWh
ESC	▼ ▲ ▾

*Anzeige Wirkenergie 1-4, Summe L1..L3, Bezogen und Geliefert.*

⋮

**Wirkenergie**

Basisgeraet 1-4
Basisgeraet 5-8
1. Modul 1-4
<b>1. Modul 5-8</b>
ESC

**Wirkenergie 1. Modul 5-8**

Summe L1..L3	
Bezogen	0.8kWh
Geliefert	0.8kWh
ESC	◀ ▼ ▲ ▾

*Anzeige Wirkenergie 5-8, Summe L1..L3, Bezogen und Geliefert.*



**Untermenü (Blindenergie)**

Energie	>
Wirkenergie	>
<b>Blindenergie</b>	>
Scheinenergie	>
ESC	⏪ ⏩ ⏴ ⏵

**Untermenü (Scheinenergie)**

Energie	>
Wirkenergie	>
Blindenergie	>
<b>Scheinenergie</b>	>
ESC	⏪ ⏩ ⏴ ⏵

<b>Blindenergie</b>	<b>Blindenergie 1. Modul 1-4</b>
Basisgeraet 1-4	Summe L1..L3
Basisgeraet 5-8	Induktiv 0.9kvarh
<b>1. Modul 1-4</b>	Kapazitiv 0.9kvarh
1. Modul 5-8	ESC ⏪ ⏩ ⏴ ⏵
ESC	

Anzeige Blindenergie 1-4, Summe L1..L3, Induktiv und Kapazitiv.

<b>Blindenergie</b>	<b>Blindenergie 1. Modul 5-8</b>
Basisgeraet 1-4	Summe L1..L3
Basisgeraet 5-8	Induktiv 0.4kvarh
1. Modul 1-4	Kapazitiv 0.4kvarh
<b>1. Modul 5-8</b>	ESC ⏪ ⏩ ⏴ ⏵
ESC	

Anzeige Blindenergie 5-8, Summe L1..L3, Induktiv und Kapazitiv.

<b>Scheinenergie</b>	<b>Scheinenergie 1. Modul 1-4</b>
Basisgeraet 1-4	Summe L1..L3
Basisgeraet 5-8	Gesamt 2.7kVAh
<b>1. Modul 1-4</b>	ESC ⏪ ⏩ ⏴ ⏵
1. Modul 5-8	
ESC	

Anzeige Scheinenergie 1-4, Summe L1..L3, Gesamt.

<b>Scheinenergie</b>	<b>Scheinenergie 1. Modul 5-8</b>
Basisgeraet 1-4	Summe L1..L3
Basisgeraet 5-8	Gesamt 0.1kVAh
1. Modul 1-4	ESC ⏪ ⏩ ⏴ ⏵
<b>1. Modul 5-8</b>	
ESC	

Anzeige Scheinenergie 5-8, Summe L1..L3, Gesamt.

**Menü (Konfiguration)**


<b>Menü</b>	>
Schleppzeiger	>
Multifunktionskanale	>
Digital I/O-Status	>
<b>Konfiguration</b>	>
Diagnose	>
ESC	⏪ ⏩ ⏴ ⏵

**ⓘ INFORMATION**

Die Beschreibung zur Stromwandler-Konfiguration der Module finden Sie im Kap. „10. Modulrelevante Konfigurationen“ auf S. 34.


Menü (Diagnose)

Menue	
Multifunktionskanaele	>
Digital I/O-Status	>
Konfiguration	>
<b>Diagnose</b>	>
System-Informationen	>



Menü (System-Informationen)

Menue	
Multifunktionskanaele	>
Digital I/O-Status	>
Konfiguration	>
Diagnose	>
<b>System-Informationen</b>	>






## 12. Geräteansichten

- Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.
- Maßangaben in mm (in).


### **i** INFORMATION

Die Abmessungen des Gerätes/Moduls variieren je nach verwendeten Anschlussklemmen!


Frontansicht




Ansicht von links




Ansicht von unten




Ansicht von oben



Rückansicht



Busverbinder für Übergabemodul - Ausgang



## 13. Technische Daten

### 13.1 Technische Spezifikationen

<b>Allgemein</b>	
Nettogewicht	220 g (0.49 lb)
Geräteabmessungen	B = 72 mm (w = 2.83 in), H = 90 mm (h = 3.54 in) , T = 76 mm (d = 2.99 in)
Breite des Geräts in Teilungseinheiten	4 TE (1 TE = 18 mm)
Einbaulage	beliebig
Befestigung/Montage - geeignete Hutschienen (35 mm / 1.38 in)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· TS 35/7,5 nach EN 60715</li> <li>· TS 35/10</li> <li>· TS 35/15 x 1,5</li> </ul>
Fremdkörper- und Wasserschutz	IP20 nach EN60529
Schlagfestigkeit	IK07 nach IEC 62262

<b>Transport und Lagerung</b>	
Die folgenden Angaben gelten für in der Originalverpackung transportierte und gelagerte Geräte.	
Freier Fall	1 m (39.37 in)
Temperatur	K55: -25 °C (-13 °F) bis +70 °C (158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 95% bei 25 °C (77 °F) ohne Kondensation

<b>Umgebungsbedingungen im Betrieb</b>	
Das Modul · nur mit geeigneten Basisgeräten betreiben (siehe „Tab. geeignete Basisgeräte“ auf S. 2). · wettergeschützt und ortsfest einsetzen. · erfüllt Einsatzbedingungen nach DIN IEC 60721-3-3. · besitzt Schutzklasse II nach IEC 60536 (VDE 0106, Teil 1), ein Schutzleiteranschluss ist nicht erforderlich!	
Arbeitstemperatur	-10 °C (14 °F) bis +55 °C (131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95% bei 25 °C (77 °F) ohne Kondensation
Verschmutzungsgrad	2
Lüftung	keine Fremdbelüftung erforderlich
Versorgungsspannung	Über Basisgerät

<b>Strommessung Modul 800-CT8-A</b>	
Nennstrom	5 A
Kanäle	8 (2x4) · 2 Systeme - L1, L2, L3, N · Einzelkanäle
Messbereich	0,005 .. 6 A
Crest-Faktor	2 (bezogen auf 6 A <sub>eff</sub> )
Überlast für 1 s	120 A (sinusförmig)
Auflösung	0,1 mA (Farbgrafik-Display 0,01 A)
Überspannungskategorie	300 V CATII
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Leistungsaufnahme	ca. 0,2 VA (R <sub>i</sub> = 5 mΩ)
Abtastfrequenz	8,3 kHz
Frequenz der Grundschiwingung	40 Hz .. 70 Hz
Harmonische	1. .. 25. (nur ungerade)

<b>Schnittstelle und Energieversorgung</b>	
JanBus (proprietär)	· Über Busverbinder
Versorgungsspannung (über JanBus-Schnittstelle)	24 V

<b>Anschlussvermögen der Klemmstellen - Federzugklemmen</b>	
Anschließbare Leiter. Pro Klemmstelle nur einen Leiter anschließen!	
Eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 26-12
Aderendhülsen (nicht isoliert) - empfohlene Abisolierlänge	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 26-12 10 mm (0.3937 in)
Aderendhülsen (isoliert) * - empfohlene Abisolierlänge **	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 26-12 - 12 mm (≤1,5 mm <sup>2</sup> ), 10 mm (>1,5 mm <sup>2</sup> ) / 0.47 in (≤1,5 mm <sup>2</sup> ), 0.39 in (>1,5 mm <sup>2</sup> )
Aderendhülsen: Länge der Kontakthülse **	8 - 12 mm (0.31 - 0.47 in)
Anzugsdrehmoment Schraubflansch	0,2 Nm (1.77 lbf in)

\* ... Gilt für Aderendhülsen mit einem maximalen Außendurchmesser des Kunststoffkragens bis 4,5 mm (0.18 in).

\*\*.. Abhängig vom verwendeten Aderendhülsen-Typ (Aderendhülsen-Hersteller).

### 13.2 Kenngrößen von Funktionen (nur in Verbindung mit dem UMG 801 als Basisgerät gültig!)

Funktion	Symbol	Genauigkeitsklasse - 5 A Nennstrom	Messbereich	Anzeigebereich
Gesamt-Wirkleistung	P	0,5 (IEC61557-12)	0 .. 12,6 kW	0 .. 999 GW
Gesamt-Blindleistung	QA, Qv	1 (IEC61557-12)	0..16,6 kvar	0 .. 999 Gvar
Gesamt-Scheinleistung	SA, Sv	0,5 (IEC61557-12)	0 .. 12,6 kVA	0 .. 999 GVA
Gesamt-Wirkenergie	Ea	0,5 (IEC61557-12) 0,5S (IEC62053-22)	0 .. 999 GWh	0 .. 999 GWh
Gesamt-Blindenergie	ErA, ErV	1 (IEC61557-12)	0 .. 999 Gvarh	0 .. 999 Gvarh
Gesamt-Scheinenergie	EapA, EapV	0,5 (IEC61557-12)	0 .. 999 GVAh	0 .. 999 GVAh
Phasenstrom	I	0,5 (IEC61557-12)	0 .. 7 Aeff	0 .. 999 kA
Neutralleiterstrom berechnet	INc	1,0 (IEC61557-12)	0,03 .. 25 A	0,03 .. 999 kA
Leistungsfaktor	PFA, PFV	1 (IEC61557-12)	0,00 .. 1,00	0,00 .. 1,00
Strom-Oberschwingungen	Ih	Kl. 1 (IEC61000-4-7)	1 .. 25. (nur ungerade)	0 A .. 999 kA
THD des Stromes	THD <sub>I</sub>	1,0 (IEC61557-12)	0 .. 999 %	0 .. 999 %

#### **INFORMATION**

Ausführliche Informationen zu den Funktionen und Daten des Basisgeräts finden Sie in den Nutzungsinformationen, die dem Basisgerät beiliegen oder als Download auf [www.janitza.de](http://www.janitza.de) bereitstehen!

## 14. Demontage

### ACHTUNG

**Zu grobe Handhabung kann Ihr Modul beschädigen und zum Sachschaden führen!**

Die Busverbinder-Kontakte und die Bodenriegel können bei der Demontage Ihres Moduls beschädigt oder abgebrochen werden.

- **Entreißen Sie niemals mit Gewalt das Modul der Hutschiene.**
- **Entkoppeln Sie zuvor die Busverbinder (JanBus-Schnittstelle) und entriegeln Sie achtsam mit dem Schraubendreher die Bodenriegel des Moduls!**

### ACHTUNG

**Sachschaden durch Demontieren oder Entkoppeln des Moduls während des Betriebs!**

Demontieren oder Entkoppeln des Moduls während der Kommunikation mit dem Basisgerät kann zur Beschädigung Ihrer Geräte führen!

- **Schalten Sie vor der Demontage oder Entkopplung des Moduls Ihre Anlage spannungsfrei! Sichern Sie gegen Wiedereinschalten! Spannungsfreiheit feststellen! Erden und Kurzschließen! Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken!**

1. Anlage spannungsfrei schalten! Gegen Wiedereinschalten sichern! Spannungsfreiheit feststellen! Erden und Kurzschließen! Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken!
2. Lösen Sie die Verdrahtung Ihres Moduls.
3. Entkoppeln Sie die Busverbinder (JanBus-Schnittstelle) Ihres Moduls vom Basisgerät und/oder den angereichten Modulen durch Herausziehen Ihres Moduls.
4. Entriegeln Sie alle Bodenriegel Ihres Moduls.  
**Empfehlung:** Verwenden Sie hierfür einen Schraubendreher (Achtsam!).
5. Entnehmen Sie Ihr Modul der Hutschiene ohne die Busverbinder-Kontakte zu berühren oder zu beschädigen.

### **i** INFORMATION

**Beachten Sie!**

**Nach der Demontage des Moduls 800-CT8-A deaktiviert die Software GridVis® das entsprechende Modul!** Informationen dazu und weitere Vorgehensweisen finden Sie in der Online-Hilfe der Software GridVis®.




Abb. Demontage des Moduls 800-CT8-A





## 15. Modultausch/Fehlerfall

Bitte beachten Sie vor einem Modultausch die Kap. „14. Demontage“ auf S. 48 und „4. Montage“ auf S. 18.

### ACHTUNG

#### Zu grobe Handhabung kann Ihr Modul beschädigen und zum Sachschaden führen!

Die Bodenriegel und die Busverbinder-Kontakte können bei der Demontage Ihres Moduls beschädigt oder abgebrochen werden.

- **Entreißen Sie niemals mit Gewalt das Modul der Hutschiene.**
- **Entnehmen Sie das Modul der Hutschiene ohne die Busverbinder-Kontakte zu berühren oder zu beschädigen.**
- **Demontieren Sie zuvor die Anschlussklemmen mit der Verdrahtung und entriegeln Sie achtsam mit dem Schraubendreher die Bodenriegel des Moduls!**

### ACHTUNG

#### Sachschaden durch Demontieren oder Entkoppeln der Module während des Betriebs!

Demontieren oder Entkoppeln der Module während der Kommunikation mit dem Basisgerät kann zur Beschädigung Ihrer Geräte führen!

- **Schalten Sie vor der Demontage oder Entkoppelung der Module Ihre Anlage spannungsfrei! Sichern Sie gegen Wiedereinschalten! Spannungsfreiheit feststellen! Erden und Kurzschließen! Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken!**

### INFORMATION

**Beachten Sie!**

**Nach der Demontage von Modulen deaktiviert die Software GridVis® das entsprechende Modul!** Informationen dazu und weitere Vorgehensweisen finden Sie in der Online-Hilfe der Software GridVis®.

### 15.1 Modul tauschen

Einen Modultausch benötigen Sie, um z.B. defekte durch intakte Module in Ihrer Messgeräte- und Modul-Topologie zu ersetzen. Den Modultausch tätigen Sie in der Software GridVis®.

**Am Basisgerät** erkennen Sie ein defektes Modul Ihrer Messgeräte- und Modul-Topologie in der Anzeige „Konfiguration“. Das defekte Modul **fehlt** in der Anzeige „Konfiguration“.

1. Demontieren Sie das entsprechende Modul, wie im Kap. „14. Demontage“ auf S. 48 beschrieben.
2. Ersetzen Sie, z.B. ein defektes Modul durch ein Intaktes (vgl. Kap. „4. Montage“ auf S. 18).
3. Versorgen Sie Ihre Messgeräte- und Modul-Topologie (Ihre Anlage) mit Spannung.
4. Verwenden Sie die Software GridVis® (Funktion „Modultausch“) um Daten eines defekten Moduls (gespeichert im Basisgerät) auf das intakte Modul zu übertragen.


### INFORMATION

Vor dem Modultausch bitte beachten! Die Funktion „Modultausch“ in der Software GridVis® bewirkt, dass Datensätze von getauschten Modulen im Speicher des Basisgeräts überschrieben werden!

Eine Beschreibung zum Modultausch in der Software GridVis® finden Sie in der Online-Hilfe oder den Tutorials zur Software.

## 15.2 Modul - Fehlerfall

Wie bereits im Kap. „7.4.3 Modul-Identifikation - LED-Blink-Intervall“ auf S. 27 beschrieben, besitzen das Modul 4 LEDs.



Die rote LED (E) des Moduls blinkt im Fehlerfall während des Betriebs in Intervallen von **0,5 s**.

Nach der Definition des Fehler-Zustands erfolgt eine Pause von **2 s** und der Blink-Intervall beginnt von vorne (Wiederholungsschleife).

Dabei ergibt die Anzahl der Blinkzeichen folgenden Fehler-Zustand:

Anzahl der Blinkzeichen	Fehler-Zustand
0	Kein Fehlerfall - Normaler Betrieb.
1	Warten auf Beendigung des Startimpulses für die Terminierung.
2	Warten auf Antwort des folgenden Moduls.
3	Warten auf Start des Adressierungsimpulses
4	Warten auf das Ende des Adressierungsimpulses.
5	Terminierung fehlgeschlagen.
10	Anwendung konnte nicht gestartet werden, Modul befindet sich noch im Bootloader.

Tab.: Zurodnung Blink-Intervalle/Fehler-Zustand

### Im Fehlerfall eines Moduls gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie Ihre Messgeräte- und Modul-Topologie neu (Basisgerät: Menü > Konfiguration > System > Neustart).
2. Überprüfen Sie die Verbindungen und den Sitz der Geräte, Module und Komponenten Ihrer Messgeräte- und Modul-Topologie unter Einhaltung der Sicherheitsregeln!

### **⚠️ WARNUNG**

#### **Verletzungsgefahr durch elektrische Ströme und Spannung!**

Schwere Körperverletzungen oder Tod können erfolgen! Beachten Sie deshalb:

- **Berühren Sie keine blanken, abisolierten Adern oder berührungsgefährliche Eingänge der Geräte, Komponenten und Module.**
- **Vor Arbeitsbeginn an Ihrer Anlage, die Anlage spannungsfrei schalten! Gegen Wiedereinschalten sichern! Spannungsfreiheit feststellen! Erden und Kurzschließen! Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken!**

3. Führen die Maßnahmen nicht zum Ziel, wenden Sie sich an unseren Support ([www.janitza.de](http://www.janitza.de))!

## 16. Service und Wartung

Ihr Gerät (Modul/Komponente) wird vor der Auslieferung verschiedenen Sicherheitsprüfungen unterzogen und mit einem Siegel gekennzeichnet. Wird ein Gerät (Modul/Komponente) geöffnet, so müssen die Sicherheitsprüfungen wiederholt werden. Eine Gewährleistung wird nur für ungeöffnete Geräte (Module/Komponenten) übernommen.

### 16.1 Instandsetzung

Instandsetzungsarbeiten können nur vom Hersteller durchgeführt werden.

### 16.2 Service

Sollten Fragen auftreten, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Für die Bearbeitung von Fragen benötigen wir von Ihnen unbedingt folgende Angaben:

- Gerätebezeichnung (siehe Typenschild).
- Seriennummer (siehe Typenschild).
- Hardware-Version (siehe Systemanzeige).
- Software Release (siehe Systemanzeige).
- Messspannung und Versorgungsspannung.
- genaue Fehlerbeschreibung.

### 16.3 Gerätejustierung

Geräte (Komponenten/Module) werden vor Auslieferung vom Hersteller justiert. Eine Nachjustierung ist bei Einhaltung der Umgebungsbedingungen nicht notwendig.

### 16.4 Kalibrier-Intervalle

Nach jeweils ca. 5 Jahren wird eine Neukalibrierung empfohlen. Kontaktieren Sie zur Kalibration den Hersteller oder ein akkreditiertes Labor.

### 16.5 Firmware-Update

Ein Firmware-Update des Basisgeräts und des Moduls funktioniert

1. über die Messgeräte-Homepage des Basisgeräts (Menü „Settings -> Firmware-Update“ - siehe Nutzungsinformationen des Basisgeräts).
2. über den Firmware-Update-Assistenten der Software GridVis®:
  - Öffnen Sie den Firmware-Update-Assistenten in der Software GridVis® über einen Klick auf „Gerät aktualisieren“ im Menü „Extras“.
  - Wählen Sie eine entsprechende Update-Datei und führen Sie das Update durch.

### INFORMATION

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Module und liefert Informationen zum Betrieb der Module über das Basisgerät.

Beachten Sie zusätzlich zu diesem Benutzerhandbuch die Nutzungsinformationen Ihres Basisgeräts, wie:

- Benutzerhandbuch
- Installationsanleitung
- Sicherheitshinweise
- Datenblatt
- Montagebeileger

Ferner besitzt die **Software GridVis®** eine „Online-Hilfe“.

### 16.6 Vorgehen im Fehlerfall

#### **ACHTUNG**

#### **Fehler in der Kommunikation mit dem Basisgerät führt zur Gerätestörung!**

Bei fehlender oder gestörter Kommunikation des Basisgeräts zu den Modulen während des Betriebs, erscheint eine Warnmeldung auf der Anzeige des Basisgeräts.

#### **Vor der Demontage oder Entkoppelung der Module das Basisgerät (die Anlage)**

- **Spannungsfrei schalten! Gegen Wiedereinschalten sichern! Spannungsfreiheit feststellen! Erden und Kurzschließen! Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken!**
- **Starten Sie ggf. vor erneuter Montage das Basisgerät neu.**
- **Beachten Sie ebenfalls das Kapitel „Vorgehen im Fehlerfall“ in der Dokumentation Ihres Basisgeräts.**
- **Führen die genannten Maßnahmen nicht zum Ziel, wenden Sie sich an unseren Support ([www.janitza.de](http://www.janitza.de))!**
- **Senden Sie bei erkennbaren Beschädigungen das Gerät, die Komponente oder das Modul unter Berücksichtigung der Transportbedingungen zurück an den Hersteller!**

### 16.7 Modul auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Die Funktion „Zurücksetzen auf Werkseinstellung“ führen Sie über das Basisgerät aus. Beschreibungen dazu, finden Sie im Benutzerhandbuch des Basisgeräts.

## 16.8 Information zum Speichern von Messwerten und Konfigurationsdaten

---

### **INFORMATION**

Das Basisgerät speichert folgende Messwerte spätestens alle 5 Minuten:

- Min.- / Max.- / Mittelwerte
- Energiewerte (Arbeitswerte)

Konfigurationsdaten speichert das Basisgerät sofort!

---

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Janitza electronics GmbH  
Vor dem Polstück 6  
D-35633 Lahnau

Support Tel. +49 6441 9642-22  
E-Mail: [info@janitza.de](mailto:info@janitza.de)  
[www.janitza.de](http://www.janitza.de)

**Janitza<sup>®</sup>**